

## NÁHRADNÍ DÍLY

1. Otočný přípojovací díl
2. Tělo vysavače s kartáčema
3. Regulátor kruhů.
4. Tlumiče pro pohyblivou klapku 2ks
5. Těsnění pro pohyblivou klapku
6. Pohyblivá klapka
7. Osa
8. Hadice 7,3m
9. Hadice 2,4m
10. Vakuový regulátor
11. Adaptér na teleskopickou tyč
12. Redukovaný kus
13. Regulační zátky „50" a „60"



## DEMONTÁŽ POHYBLIVÉ Klapky

K odstranění klapky je potřeba položit vysavač na stranu, podložit a kovovým trnem a kladivem opatrně vyklepat.

Klapka může být poté vyňata z těla vysavače.

Tlumiče klapky stačí jen vy sunout z drážek.

