

## MOŽNÉ ZÁ VADY

Vysavač se nepohybuje nebo se pohybuje velmi pomalu.

Čistí pouze na okrajích.

Vysavač se pohybuje na jednom místě s napnutou hadicí.

Vysavač se otáčí ve směru hodinových ručiček a čistí pouze na jednom místě.

Pohyblivá klapka se pohybuje moc rychle.

Hadice se kroutí.

Bazén není během 4 hodin kompletně vyčištěn.

Vysavač se položí na stranu, když se vypne čerpadlo.

Při vypnutí čerpadla se odpojí hadice.

## ŘEŠENÍ

Vyčistit filtr a zpětně ho propláchnout. Všechny zanesené koše vyčistit. Odstranit nečistoty z pohyblivé klapky a hadice. Čerpadlo je příliš slabé, prokonzultovat s technikem. Vakuový regulátor odstranit. Pokud je k dispozici nová výpust, zavřít.

Instalovat vakuový regulátor. Přepnout škálu na "I".

Hadice je příliš krátká. Měla by být delší o 1,5-2m než je délka bazénu. Prodloužit hadici.

Snížit stupeň na škále.

Vestavět vakuový regulátor Černá zátka s „50“ snižuje většinou frekvenci. Pokud má systém zabudovaný zpětný ventil, pomalu se uzavírá, dokud není dosažena požadovaná frekvence.

Tomuto případu lze předejít již skladováním. Nechat ležet hadici po delší dobu na slunci. Hadice je moc dlouhá, odpojit kratší kus.

Každý čistič může občas vynechat nějaké místo, proto je tu teleskopická tyč, kterou se mohou zbylá místa dočistit. Je zapotřebí vyzkoušet celou škálu 0-4 dokud nebude nalezen optimální stupeň čištění. Tento automatický vysavač není konstruován pro kryté bazény. Také silný vítr může narušit proces čištění.

Toto je normální pro filtrační systém, který silný tlakový náraz při vypnutí čerpadla. Při opětovém zapnutí se vysavač narovná.

Je třeba použít redukovaný kus na skimmer.