

Výstup RS485 -12V DC

Technické pokyny pro zapojení sběrnice RS485 (Modbus)

- Z důvodu vylepšení nové funkce **OTA (Over-the-Air aktualizace)** byl na **hlavním rozhraní RS485 (modrý konektor)** odpojen (ostraněn výstup **+12 V DC**).
- Pokud potřebujete využít napájení **+12 V DC**, připojte se prosím k **záložnímu rozhraní RS485 (černý konektor)** podle níže uvedeného schématu.



Jednofázové zapojení



Třífázové zapojení