

VŠEOBECNÉ INFORMACE O BAZÉNECH A FILTRAČNÍCH SYSTÉMECH

- Před instalací bazénového vysavače do foliového bazénu, je potřeba folii přezkoušet, protože ta může být poškozena stářím, chemikáliemi atd. Při zjištění škod je nutné přivolat bazénového technika.
- Nacházejí-li se pod folii kameny, kořeny atd. je nutné je před použitím vysavače odstranit.
- Před instalací vysavače je zapotřebí se ujistit, že filtr byl vyčištěn /včetně zpětného proplachu u pískového filtru/ a stejně tak, že všechny předfiltry /u čerpadla, skimmeru/ jsou prázdné
- Je nutné dávat pozor, aby byla nejdříve hadice a vysavač naplněny vodou a pak teprve spuštěno čerpadlo. Provoz naprázdno může způsobit přehřátí a škody na čerpadle.
- Bazénový vysavač je konstruován tak, aby zaručeně vyčistil Váš bazén. Není však vhodný k prvnímu čištění na začátku sezóny, pokud je bazén ještě velice znečištěn.

POKYNY PRO BEZPEČNOST

!!! Toto je bezpečnostní varovný symbol. Vždy když je tento symbol uveden v návodu, je nutné se těmito vzniklým situacím vyhnout.

!!! **Nebezpečí** Symbol pro nebezpečí, která mohou mít těžké popř. smrtelné následky, pokud nebudou dodržovány naše pokyny.

!!! **Pozor** Varování před nebezpečím, které může způsobit majetkové škody.

!!!**Pozor** Nebezpečná sací síla. Mohou se nasát vlasy nebo různé části těla. Nebezpečí utonutí. S vysavačem se nesmí neodborně manipulovat /např. děti/ nebo ho zkoušet na vlastním těle. Při čištění bazénového vysavače je nutné, aby čerpadlo bylo vypnuté.

!!!**Pozor** Pohyblivá klapka, která je v provozu, může vést k poranění ruky a prstů. Proto při práci s touto klapkou musí být čerpadlo vypnuté.

!! **Pozor** Hadice může ovinout skimmer. Zakázáno koupání, když je vysavač v provozu.

UDRŽOVÁNÍ A PÉČE O BAZÉNOVÝ VÝSAVAČ

!!! **Pozor** Nebezpečná sací síla. Před zahájením provozu musí být čerpadlo vypnuté.

- Skimmer a předfiltry u čerpadla se musí udržovat v čistotě
- Pokud je vysavač díky hrubým nečistotám / listy a kameny/ blokován, je nutné jeho spodní části vyčistit. Není-li kompletní vyčištění možné musí se horním připojovacím dílem pootočit o 1/4 a pak je možné vysavač vyčistit z horní části.
- Nedoporučujeme vysavač používat ihned po dávkování bazénové chemie. Je možné ho uvést znovu do provozu minimálně 4 hodiny po dávkování.
- Vysavač je nutno skladovat tak, aby nedošlo k zdeformování kartáčů na spodní straně.
- Hadici pokud možno skladovat narovnanou /nesrolovanou/