

## Manuál k dálkovému ovládání bazénové LED žárovky ATARION AXT PAR56 **54W**



### **Tlačítko „1“**

Manuální nastavení požadované barvy

### **Tlačítko „2“**

Tohle tlačítko má 5 funkcí – 1 zmáčknutí je 1 funkce:

- a.) Střídá se červená, zelená a modrá barva.
- b.) Prolíná se červená, zelená a modrá barva.
- c.) Rychlé střídání červené, zelené a modré barvy.
- d.) Rychlé prolínání červené, zelené a modré barvy.
- e.) Prolínání všech barev

### **Tlačítko „3“**

Nastavení rychlosti jednotlivých efektů

### **Tlačítko „4“**

Stiskem tlačítka vypnete/zapnete LED osvětlení

### **Upozornění**

1. Pracujte pouze s AC12V, jinak se může světlomet poškodit.
2. Světlo by mělo být instalováno do hloubky 50 cm pod hladinou vody.
4. Nezapínejte na déle než tři minut ve vzdušném prostředí. Může dojít k trvalému poškození světlometu.

