

Manuál k dálkovému ovládání bazénové LED žárovky ATARION AXT PAR56



Tlačítko „A“

Stisknutím tlačítka „A“ zapnete osvětlení.

Dalšími stisky tlačítka „A“ měníte barvy v tomto pořadí ČERVENÁ → ZELENÁ → MODRÁ → ČERVENÁ+ZELENÁ → ČERVENÁ + MODRÁ → ZELENÁ+MODRÁ → RGB

Tlačítko „B“

Stiskem tlačítka „B“ docílíte tři režimů:

1. Přepnutí do RGB režimu s následnou, plynulou změnou barev osvětlení
2. Blikající změna osvětlení
3. Disco režim

Tlačítko „C“

Stiskem tlačítka „C“ nastavíte rychlost změny osvětlení v režimu 1-2, viz. tlačítko B

Tlačítko „D“

Stiskem tlačítka „D“ vypnete/zapnete LED osvětlení - při zapnutí přejdete do režimu RGB – bílá

- Základní režim (viz. bod 1.) je obnoven za pět sekund po vypnutí LED osvětlení
- Dálkové ovládání funguje synchronně na více LED světel.

Upozornění

1. Pracujte pouze s AC12V, jinak se může světlomet poškodit.
2. Světlo by mělo být instalováno do hloubky 50 cm pod hladinou vody.
4. Vzhledem k tomu, že LED světlomety se značně zahřívají, nezapínejte tyto na déle než tři minuty ve vzdušném prostředí. Může zde dojít k trvalému poškození světlometu.

