



NÁVOD K POUŽITÍ

Digitální tester ORP

1. Vložte baterii a zapněte tester tlačítkem ON/OFF pod displejem.
2. Odstraňte ochranný kryt a vytáhněte měřící elektrodu. Upravte délku elektrody podle potřeby.
3. Ponořte měřící elektrodu do vody, lehce promíchejte a počkejte, dokud nebude zobrazená hodnota stabilní.
4. Přečtěte si hodnotu na displeji.
5. Po měření opláchněte elektrodu vodou, nasad'te ochranný kryt a tlačítkem ON/OFF tester vypněte.
6. Nikdy neponořte tester do vody celý, ale pouze jen měřící elektrodu. V případě vniku vody do těla testeru dojde k jeho zničení.
7. Jednou za 10 měření je vhodné použít SOAKING SOLUTION na opláchnutí měřící elektrody.



NÁVOD K POUŽITÍ

Digitální tester ORP

1. Vložte baterii a zapněte tester tlačítkem ON/OFF pod displejem.
2. Odstraňte ochranný kryt a vytáhněte měřící elektrodu. Upravte délku elektrody podle potřeby.
3. Ponořte měřící elektrodu do vody, lehce promíchejte a počkejte, dokud nebude zobrazená hodnota stabilní.
4. Přečtěte si hodnotu na displeji.
5. Po měření opláchněte elektrodu vodou, nasad'te ochranný kryt a tlačítkem ON/OFF tester vypněte.
6. Nikdy neponořte tester do vody celý, ale pouze jen měřící elektrodu. V případě vniku vody do těla testeru dojde k jeho zničení.
7. Jednou za 10 měření je vhodné použít SOAKING SOLUTION na opláchnutí měřící elektrody.