

NÁVOD K POUŽITÍ

ZAŘÍZENÍ PRO CHLORACI SLANÉ VODY



PRO RODINNÉ BAZÉNY DO 155 m³

OBSAH

I. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

II. OBSAH BALENÍ

III. INSTALACE

IV. AKTIVACE

V. ÚDRŽBA

VI. ALARMY

VII. ZAZIMOVÁNÍ

VIII. ZÁRUKA

IX. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Za účelem zlepšování kvality výrobků si výrobce vyhrazuje právo kdykoli upravit výrobu, a to bez předchozího upozornění.

I. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- * PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNY INSTRUKCE**
- * VEŠKERÉ INSTRUKCE SI USCHOVEJTE**

V tomto návodu tento symbol označuje **VÝSTRAHU**.

Upozorňuje Vás na riziko poškození zařízení nebo vážného zranění.

Je velmi důležité, abyste těmto výstražným upozorněním věnovali pozornost.



VÝSTRAHA - NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM

Bezpečnostní instrukce obsažené v tomto návodu nejsou vyčerpávající. Zdůrazňují nejběžnější rizika používání elektrických zařízení za přítomnosti vody. Toto zařízení je nutné instalovat a používat opatrně a s rozmyslem.

Aby nedošlo ke zranění či nehodě, nainstalujte toto zařízení mimo dosah dětí.

Instalace musí vyhovovat platným předpisům v příslušném regionu. Elektrický přívod filtračního zařízení by měl být chráněn diferenciálním jističem s max. reziduálním proudem 30 mA s otevírací vzdáleností min. 3 mm na všech pólech. Tento jistič nemá nic společného s domovním jističem od 300 do 500 mA-. V případě pochybností si nechte instalaci zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem. Elektrickou instalaci tohoto zařízení by měl provádět kvalifikovaný pracovník v souladu s předpisy platnými v místě instalace.

Napájecí kabely a přístroj musí být chráněny před náhodným poškozením. Poškozený kabel je třeba neprodleně vyměnit, a to výhradně za originální kabel. Kabely nikdy neodřezávejte ani nenastavujte.

Před prováděním jakékoli technické práce je důležité vypnout přívod elektrické energie. Na zařízení neprovádějte žádné úpravy. Úpravy mohou způsobit škody nebo nebezpečné situace. Opravy v případě poruchy smí provádět výhradně kvalifikovaný personál.

Toto zařízení je určeno k použití pouze v rodinných bazénech.

NEDODRŽOVÁNÍ TĚCHTO INSTRUKCÍ MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ NEBO VÁŽNÉ ZRANĚNÍ.

II. OBSAH BALENÍ


Než přikročíte k instalaci, zkontrolujte, zda balení obsahuje:

<p>Řídící jednotka</p> 	<p>Cella</p> 	<p>Speciální kus na sondy</p> 	<p>Kabel od celly</p> 			
<p>Teplotní sensor a čidlo na slanost vody</p> 	<p>Testovací sada</p> 	<p>Teflonová páska</p> 	<p>Zemní konektor</p> 			
<p>pH sonda</p> 	<p>5m dávkovací hadičky</p> 	<p>Závaží do barelu</p> 	<p>Injektor 1/2"</p> 			
<p>Sonda na volý chlor</p> 	<p>Držák sondy</p> 	<p>Navrtávací kus 1/2"</p> 	<p>2x ventil</p> 	<p>5m dávkovací hadičky</p> 	<p>2x injektor</p> 	<p>Elektrolický gel</p> 

III. INSTALACE

Než přejdete k instalaci zařízení, je velmi důležité, abyste zkontrolovali následující body.

- Zařízení bazénu by mělo být v dobrém provozním stavu a správně dimenzované. Konkrétně je třeba prověřit výkon filtračního čerpadla, kapacitu filtru a průměr potrubí.
- Chlorační kapacita zařízení by se měla přizpůsobit objemu ošetřované vody a klimatu, kde se zařízení instaluje. Zařízení, které dokáže ošetřit 100 m³ v mírném klimatu, by se mělo omezit na rodinný bazén velikosti 80 m³ v horkém klimatu nebo v případě používání studniční vody.
- Tlak vody v cele by neměl překročit 3 bary.
- Technický prostor by měl být suchý a správně větraný, chráněný před deštěm, rozstříkovanou a vypouštěnou vodou a UV zářením. Nedodržování těchto zásad vede k nadměrné oxidaci kovových součástí, což může způsobit kompletní selhání zařízení.
- Instalace elektronické řídicí jednotky a připojených zařízení musí přesně odpovídat následujícímu instalačnímu schématu.



1. Řídicí jednotku instalujte od cely maximálně 2 m
1 / Vyberte si místo, které je snadno přístupné, v blízkosti rozvaděče. Nainstalujte řídicí jednotku dost daleko od bazénu, aby bylo v souladu s platnými předpisy ve vaší zemi. Nezakrývejte.
2 / Připojte řídicí jednotku do elektrické rozvodné skříně, a to tak aby se zapínala společně s filtračním čerpadlem. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Nezapojte zařízení do zásuvky. Ujistěte se, že řídicí jednotka je vypnutá, když vypne filtrační čerpadlo.



2. Chlorová CELLA (délka = 22,5 cm)
1 / Namontujte cello vodorovně a vždy musí být cela jako poslední díl ve filtračním okruhu. Za celou již nesmí být další zařízení. (a co nejbližší k tryskám).
2 / Nainstalujte postupně těsnění potom těsnění, přiložte lemový nákrůžek a utáhněte převlečnou matkou. Přebíječnou matku utáhněte rukou
3 / Pokud budete potřebovat použijte přiložené redukce
4 / Připojte kabel do cely do řídicí jednotky
5 / Svorky k cele namontujte libovolně jak budete potřebovat.
6 / Nainstalujte pojistné podložky a matky, a potom utáhněte matice (s použitím klíče velikosti 10). Utahujte jemně, ale pořádně.



3. Speciální kus na sondy
1 / Nainstalujte speciální kus na sondy horizontálně.
2 / Nainstalujte speciální kus na sondy za všechno příslušenství, ale před cello.
3 / Dodržujte směr proudění vody (šipka ukazuje směr proudění vody a musí být viditelná na horní části držáku).




4. Teplotní senzor a čidlo na slanost vody (délka = 2 m)
1 / Senzor utáhněte rukou soli / teploty (Nikdy neutahujte nástrojem)
Není zapotřebí žádná teflonová páska.
2 / Zapojte snímač do řídicí jednotky na jack 6 pinů



5. Zemní konektor
1 / Konektor utáhněte rukou. Není potřeba používat teflonovou pásku.
2 / Připojte elektrodu k uzemňovací tyči (není součástí dodávky), v souladu se specifikací dané normami platnými ve vaší zemi v den instalace.
3 / Utáhněte horní matici elektrody držte za spodní matici plochým klíčem, aby se zabránilo poškození konektoru.





PH sonda a systém vstřikování

1 / Připojení sací koš na pH čerpadla pomocí dávkovací hadičky.


Respektujte šipky směru proudění kapaliny.

2 / Připojte výstup z pH čerpadla do vstřikování pomocí zbytku dávkovací hadičky a utáhněte převlečnou matici.

3 / Vyšroubujte zátku ze speciálního kusu a uschovejte ji pro budoucí použití.

4 / Odstraňte gumovou čepičku z pH sondy. Našroubujte sondu do horní části speciálního kusu.

5 / Připojte kabel pH sondy (BNC konektor) do řídicí jednotky.



Lamelový konektor není součástí dodávky (volitelné příslušenství)

1 / Řadič lamelového zakrytí umístěte na suché místo.


Někteří výrobci lamelového zakrytí mají možnost připojit solonizační jednotku

2 / Spojte elektrickým kabelem (v případě možnosti: ref OPT04POO0001) Výstup z lamelového zakrytí s řadičem.


3 / Konektor samice na zástrčce zapojte do řadiče..

4 / Připojte čidla sůl / teploty s DIN jack samice do řadiče.


5 / Připojte řadič do řídicí jednotky.



Chlorová sonda



- 1 / Připevněte navrtávací kusy na potrubí
- 2 / Namontujte ventily na navrtávací kusy
- 3 / Připojte hadičku na ventily
- 4 / Propojte pomocí hadiček navrtávací kusy s měřicí cellou.



Doporučení:


1. Doporučený průtok přes sondu je 30l / h. Sonda je citlivý na změnu průtoku. Změna průtoku může požadovat novou kalibraci sondy volného chlóru.
2. Předfiltr se sítím pomáhá zabránit tomu, aby nečistoty nezacpaly přívod vody na sondu. Frekvence údržby předfiltru, bude záviset na množství nečistot filtrovaných a ostrosti síta. Jako obecné pravidlo platí, pokud jde o klasické zařízení, čistit filtr každý měsíc.

Chlor SONDA




1 / Dejte filtraci do polohy trvale a Poolsquad vypněte.


2 / Sundejte ochranný kryt chlorové sondy.
Schovejte krytku pro zazimování.



3 / Odšroubujte uzávěr z měřicí celly.



4 / Připojte kabel od sondy do řídicí jednotky (DIN konektor 4 piny)



IV. POUŽITÍ


Hlavní panel






Model	Screen	Detail of display	Sleep mode screen
Autosalt®		% výkonu tvorby chloru	Po 5 minutách se přístroj přepne do spacího modu
Poolsquad®		% výkonu tvorby chloru Aktuální hodnota pH	
Poolsquad® 2G Amperometric chlorine probe		Hodnota volého CL za 24 hod. Aktuální hodnota pH	Po 5 minutách se přístroj přepne do spacího modu


Aktuální stav



Code	Statement
ON	Zapnutá funkce
OFF	Vypnutá funkce
PROD	Dochází k tvorbě chloru
STOP	Zastaveno z důvodu Alarmu
INV	Čeľa je v samočisticím modu
INJ	pH pumpa dávákuje



Ovládací tlačítka



Keys	Actions
	Stiskni a drž 3 sek a zařízení se vypne
	Vstup do hlavního MENU
	<p>Superchlorace, na 24 hod. zapne chlorování na 100%</p> <p>Používá se při zhoršené kvalitě vody.</p> <p>Pro předčasné ukončení stiskni tlačítko </p>
	Krátkým stisknutím se dostanete do nápovědy







VI. ÚDRŽBA

START menu

Nastavení parametrů vody

Při instalaci zařízení nebo na začátku každé nové sezóny, je nutné zkontrolovat a opravit všechny následující body

Stav vody	Bez řas a vodního kamene
Teplota vody	Nad 15°C
pH	Hodnota pH 7,0 a 7,4 Důležité: účinnost chloru se snižuje velmi rychle se zvýšením hodnoty pH, a vápenatý usazeniny se objeví tím rychleji.
Hodnota stabilizátoru	Pro Autosalt® nebo standardní Poolsquad®: méně než 50 ppm. Důležité: Role chloru stabilizátoru nebo kyseliny kyanurové je chránit chlór před účinky UV záření. Příliš nízká hodnota chloru stabilizátoru snižuje účinek dezinfekční chloru produkovaného zařízením. Pro Poolsquad® 2G (chlór sonda): 0 ppm Je nezbytně nutné, nepoužívat chlor stabilizátor.
Volný chlor	Hodnota volného chloru může být 0,3-1mg/l

UPOZORNĚNÍ:

Přednostně používat vodu z veřejných vodovodů. Vyvarujte se použití jakýchkoliv alternativních přírodních zdrojů (déšť, záchytné nádrže a studny) může dojít ke zničení celly.

Ideální koncentrace soli na začátku sezóny = 5 kg / m³.


Příklad: množství sůl = 5 x objem bazénu (krychlový metr = m³).

Typ soli: standardní typ, tableťovaná nebo zrnitá, mořská nebo určená pro změkčovače vody.

Nepoužívejte sůl se stabilizátorem chloru pro (POOLSQUAD® 2G).

Přidejte sůl přímo do bazénu a nechte filtraci běžet na trvale po dobu 8 hodin (přístroj musí být vypnutý).

Při prvním zapnutí přístroje, přístroj Vás provede Start Menu.



SAMOČISTÍCÍ CELLA

Toto zařízení je vybaveno automatickým čištěním celly pomocí obrácení polarity na pólu celly. Pro optimální čištění celly, musíte upravit frekvence inverze v závislosti na tvrdosti Vaší vody.

Změřte tvrdost vody (TH) pomocí dodaného testeru.

Upravte frekvence inverze v menu nastavení podle následujícího návodu:

Tvrdost vody	0 - 5	5 - 12	12 - 20	20 - 40	40 - 60	>60
Inverze celly v hodinách	16	10	8	6	4	2




Způsob tvorby chloru dle modelu



Podle modelu lze nastavit režim tvorby chloru. Výroba chlóru bude záviset na aktivním režimu provozu:

Model	Konfigurace	Nastavení
Standartní	Tvorba v závislosti na procentech	MODE % ◀▶ OK ▼▲
S lamelový zakrytím	Redukuje výkon v závislosti na stavu lamelového zakrytí	MODE LOW ◀▶ OK ▼▲
Se sondou na volný chlor	Automatické ovládání pomocí sondy na volný chlor	MODE Cl ◀▶ OK ▼▲
Vypnuto	Pro vypnutí chlorování	MODE OFF ◀▶ OK ▼▲

Pro změnu typu chlorování změňte v menu.



1. Standardní funkce v %

Tvorba chlóru se provádí nastavení % v hodnotě od 0 – 100% pomocí šipek  

Nastavte hodnotu v % tak aby hodnota volného chlóru v bazénu byla 0,5-1ppm
Použijte orientační nastavení dle tabulky.

Model 35m3		Model 55m3		Model 95m3		Model 160m3	
Objem bazénu	% nastavení	Objem bazénu	% nastavení	Objem bazénu	% nastavení	Objem bazénu	% nastavení
35m3	100	55m3	100	95m3	100	160m3	100
30m3	90	50m3	90	85m3	90	140m3	90
25m3	80	45m3	80	75m3	80	120m3	80
20m3	70	40m3	70	65m3	70	100m3	70
15m3	60	35m3	60	55m3	60	90m3	60

2 / Bazén s lamelový zakrytím: LOW

Pokud je váš bazén je vybaven lamelovým zakrytím bazénu, musí být výroba chlóru snížena, když lamela zakrývá hladinu bazénu.

Přístroj je vybaven funkcí, která se automaticky postará o to aby došlo ke snížení tvorby chlóru.

Aktivace režimu LOW, automaticky skončí při otevření bazénu



3 / Regulace pomocí sondy na volný chlor (Poolsquad® 2G): CL


Poolsquad 2G® má regulaci volného chlóru díky amperometrické sondě.

Důležité: Chlor stabilizátor má špatný vliv na sondy a může dojít k její poškození.


Změřte hodnotu stabilizátoru v bazénu, a ujistěte se, že v bazénu není chlor stabilizátor.

Jestliže je to nutné, vyměňte vodu v bazénu až do dosažení nulové hodnoty stabilizátoru.


Režim se nazývá Cl



Při instalaci zařízení, je nutné kalibrovat sondu chloru. Změřte hodnotu volného chloru. Pro kalibraci musí být hodnota mezi 0,8 a 2,5 ppm.



Výchozí hodnota volného chloru je nastavena na 1,0 ppm. Pokud je to nutné, můžete změnit tuto hodnotu pomocí šipek v nastavení:



Doba filtrace

Zařízení je připojeno k filtraci, výroba chlóru pak přímo závislá na nastavení času v filtrace. Doba nastavení filtrace závisí na vývoji teploty vody. Čím je voda teplejší, tím více budete muset filtrovat a tím i déle vytváříte chlor. Během hlavní sezóny se řiďte dobu filtrace dle tabulky.


Teplota	16	18	20	22	24	26	28	30	Víc
Doba filtrace	8	9	10	11	12	14	17	19	24/24

Pro model POOLSQUAD

pH Regulace

Regulace pH je nastavena na pH 7,0 ve výchozím nastavení.

Pokud je to nutné, můžete změnit tuto hodnotu pomocí menu nastavení:




Kalibrace pH sondy

Kalibraci je nutné provést při prvním spuštění zařízení, sonda již kalibrován v továrně. Poté se kalibruje pH sonda 1x za rok, na začátku koupací sezony.

Typ dávkovací látky

Přístroj je nakonfigurován tak, aby dávkoval pH mínus.


Pokud je to nutné, můžete změnit v základním režimu pomocí menu nastavení:



Údržba

Rekalibrace

Přístroj má program, který vám pomůže znovu na kalibrovat zařízení na začátku sezóny.




Kalibrace Ph sondy

pH sonda se časem a používáním bazénu rozladí a její měření je nepřesné. Pro optimální regulaci, je důležité provést kalibraci při každém znovu spuštění z bazénu nebo při změně sondy.

Před tím, než kalibraci provedete, nachystejte si kalibrační roztoky pH7 a pH10.



Zastavte filtraci, Vyndejte sondu z držáku a nasadte originální zátku. Zapněte filtraci na trvale a vstupte do menu.



Pokud přístroj ukazuje « Er », vaše pH sonda vadná a musíte jí vyměnit.

Vraťte sondu do držáku.

Údržba pH sondy

Každou sezónu, budete muset vyměnit hadičku u dávkovacího čerpadla a zpětný ventil.


Kupte si náš set na údržbu pH (ref:KIT05MAINAQUA), obsahuje všechny potřebné díly.



ZAZIMOVÁNÍ

Když budete bazén zazimovávat (vypuštění nebo zastavení filtrace), musíte udělat následující kroky.

1. Chlorování - Jednotka musí být zastavena, pokud teplota vody klesne pod 15 ° C. Toto zařízení je vybaveno automatickým režimem zazimování, které zastaví výrobu chlóru. Když bude režim aktivní, bude zařízení ukazovat na obrazovce.




DEVICE IN
WINTERING
PERIOD

2. Cella – pokud cella zůstane namontovaná v potrubí můžete nadále filtrovat a ručně dávkovat chemii.
3. Sonda na volný chlor (Poolsquad® 2G): Vyndejte sondu z měřicí komory, dejte zpět zátku do držáku a vypusťte vodu z držáku. Na sondu nasadte ochranou čepičku s vodou a uschovejte mimo mráz.
4. pH sonda: Vyndejte pH sondu z potrubí a na sondu nasadte ochranou čepičku s vodou a uschovejte mimo mráz.

Čištění celly

Vyjměte buňku a vizuálně zkontrolujte její stav. Když na ní bude vodní kámen, vložte buňku do roztoku přípravku na úpravu pH (pH minus) nebo do 10% kyseliny chlorovodíkové a ponechte ji tam, dokud vodní kámen zcela nezmizí. **Destičky nikdy nečistěte drhnutím a neponořujte kryty konektorů.** Opláchněte celu a znovu ji spusťte.

Samočisticí funkce buňky zajišťuje, že se neukládá žádný vodní kámen. Nicméně v oblastech, kde je voda zvláště tvrdá, nebo není v rovnováze, může být potřeba provést manuální vyčištění buňky



ÚDRŽBA Chlorové sondy

Pro správný chod chlorové sondy je velmi důležité aby sonda obsahovala gel, který je potřeba každé 3 měsíce doplnit. Je to přibližná doba, ale neměla by se překračovat pro uchování záruky.


- 1 / Vypněte zařízení a odpojte sondu ze zařízení. Zavřete ventily vedoucí k sondě.
- 2 / Vyndejte sondu z držáku a povolte spodní část sondy.
- 3 / Otevřete lahvičku s gelu a vytlačte vzduch. Natlačte gel do prostoru spodní části sondy tak aby zde nezůstaly bublinky se vzduchem.
- 4 / Utáhněte spodní díl sondy a gel Vám musí vytékat kolem gumové membrány. Sondu namontujte zpět do držáku a otevřete přívodní ventily.
- 5 / Nakonec sondu znovu na kalibrujte.



Test Chlorace

V případě potřeby lze provést test chlorace a otestovat tak celu a přístroj.



VII. DIAGNOSTIKA









Na konci testu (asi 1 minuta), zařízení zobrazí výsledek.

STAV	Příčina/odstranění
Chyba řídicí jednotky	Vlastní diagnostika zjistil problém s napájením v řídicí jednotce. Obráťte se na profesionály, který opravuje řídicí jednotky.
Chyba celly	Vlastní diagnostika zjistila poruchu na celle. 1 / Vizuálně zkontrolujte cello zda není zanesena vodním kamenem, pokud ano odstraňte ho dle návodu výše. 2 / Zkontrolujte připojení na svorkách celly zda nejsou zoxidované a řádně utažené. 3 / Ve většině případů tento kód oznamuje, že cello je zcela nefunkční a musíte jí vyměnit. Obráťte se na odborníka, aby Vám cello vyměnil.
Test OK	Vlastní diagnostika nezjistila žádný problém v řídicí jednotce nebo v cello. Pokud máte nějaký problém s výrobou chloru, zkontrolujte, zda je obsah soli vyšší než 2,5 kg / m3 a hodnota pH je v blízkosti 7 až 7,2, a následně kontaktovat profesionály.

Chybové hlášení

Hlášení	Stav funkce	Příčina/opatření
 <p>ZABEZPEČENÍ Nedostatek vody</p> <p>OK</p>	<p>CHLORACE OFF</p> <p>pH REGULACE OFF</p>	Nedostatek vody v průtoku. Zkontrolujte čerpadlo a zda nejsou uzavřené ventily.
 <p>ZABEZPEČENÍ Nedostatek soli</p> <p>OK</p>	<p>CHLORACE OFF</p> <p>pH REGULACE ON</p>	Hodnota soli v bazénu nižší než 2,5 kg / m3. 1 / Změřte hodnotu soli v bazénu. 2 / Přidejte sůl, aby byla hodnota 5 kg / m3 soli. 3 / Udělejte kalibraci sondy na sůl.

 <p>ZABEZPEČENÍ Chyba celly</p> <p>OK</p>	<p>CHLORACE ON pH REGULACE ON</p>	<p>Chyba cely Proveďte test chlorové celly</p>
 <p>ZABEZPEČENÍ Nizké pH</p> <p>OK</p>	<p>CHLORACE ON pH REGULACE OFF</p>	<p>PH <6,5 (má být pH 7,0). Zkontrolujte hodnotu pH a provedte kalibraci pH sondy</p>
 <p>ZABEZPEČENÍ Vysoké pH</p> <p>OK</p>	<p>CHLORACE ON pH REGULACE ON</p>	<p>PH > 7,5 1 / Zkontrolujte, zda není barel s tekutým pH prázdný. 2 / Zkontrolujte, zda je vstřík průchozí a zapněte ruční vstříkování 3 / Proveďte kalibraci pH sondy</p>
 <p>ZABEZPEČENÍ Chyba dávkování</p> <p>OK</p>	<p>CHLORACE ON pH REGULACE OFF</p>	<p>Chyba dávkování (poslední pokusy o srovnání pH byli neúspěšné). 1 / Zkontrolujte, zda není barel s tekutým pH prázdný. 2 / Zkontrolujte, zda je vstřík průchozí a zapněte ruční vstříkování 3 / Proveďte kalibraci pH sondy</p>
 <p>ZABEZPEČENÍ Chyba průtoku</p> <p>OK</p>	<p>CHLORACE OFF pH REGULACE OFF</p>	<p>Pokud je nainstalován senzor průtoku vody. Hlásí nedostatek vody v systému. Ujistěte se, že je voda v potrubí a zkontrolujte zda jsou ventily otevřeny</p>
 <p>ZABEZPEČENÍ Chyba chlorace</p> <p>OK</p>	<p>CHLORACE OFF pH REGULACE ON</p>	<p>Poolsquad ®2G Model Problém se sondou na volný chlor. Může mít mnoho příčin: 1 / Zkontrolujte průtok vody přes sondu. 2 / Zkontrolujte přítomnost gelu v sondě. Pokud je to nutné, přidejte gel 3 / chloru sonda mimo provoz: Vyměňte chlorovou sondu. 4 / Chlórová sonda špatně připojená nebo není spojena: zkontrolujte, zda je sonda správně připojená.</p>

VIII. ZÁRUKA

Než se obrátíte na svého prodejce, uveďte nám tyto údaje:

1. Doklad o nákupu
2. Sériové číslo jednotky, celly, pH sondy a sondy na volný chlor
3. Datum, kdy bylo zařízení instalováno

Parametry vašeho bazénu (slanost, pH, volný chlor, teplota vody, stabilizátor, objemu bazén, doba filtrace).

Všechna naše péče a technická podpora je už do výroby tohoto zařízení. Prošel kontrolu jakosti. Pokud i tak dojde k nutné bezplatné výměně vadných součástí, bude hrazen pouze vadný díl nikoliv doprava.

Záruční doba (na základě data na faktuře)

Řídící jednotka: 2 roky

Chlorová cella: 2 roky

pH sonda (Poolsquad): 2 roky

Chlorová sonda (Poolsquad @2G): 2 roky

Poprodejní servis a náhradní díly: 1 Měsíc

2 - Účel záruky

Záruka se vztahuje na všechny díly s výjimkou spotřebních dílů, které musí být pravidelně měněny. Přístroj podléhá záruce v případě, že je použit k účelu ke kterému je určen.

Použití pro veřejné bazény ruší jakékoliv záruky.

3 - SERVIS

Veškeré opravy jsou prováděny v naší dílně. Náklady na zpětný transport jsou hrazeny uživatelem. V případě nutné opravy, nebude poskytnuta žádná finanční kompenzace po dobu opravy a nebude poskytnut náhradní přístroj.

Uživatel nese plnou odpovědnost za dopravu a možné poškození při dopravě.

Po doručení a následujících 72 hodinách je nutné servis informovat o bezproblémovém stavu zařízení.

Důležité: Náhrada v rámci záruky v žádném případě neprodlouží Počáteční platnost záruky.

4 - Záruka se nevztahuje na:

- Zařízení a práce poskytnuté třetí stranou při instalaci systému
- Škody způsobené nesprávnou instalací
- Problémy způsobené poškozením, nehodou, hrubým zacházením, nedbalostí instalační firmy nebo konečného uživatele, neschválenými opravami, požáry, povodněmi, blesky, ozbrojenými konflikty nebo jinou vyšší mocí.

POZOR: Záruka se nevztahuje na zařízení poškozené v důsledku nedodržování pravidel bezpečného používání a údržby uvedených v tomto návodu.

Naše produkty a software inovujeme každý rok. Nové verze jsou slučitelné s předchozími modely. Nové verze zařízení a softwaru neprodloužují záruku na předchozí modely.

Uplatnění záruky

- Podrobnější informace o aktuální záruce získáte od svého prodejce nebo našeho zákaznického servisu. Veškeré nároky musí být doprovázeny dokladem o zakoupení.
- Žádná výměna dílů se nebude provádět bez předchozího vrácení vadného dílu. Nevrácené díly budou zákazníkovi naúčtovány podle platného ceníku.

Zákony a spory

- Tato záruka podléhá francouzským zákonům a všem ostatním evropským směrnicím nebo mezinárodním smlouvám, které platí v okamžiku uplatnění záručního nároku a které jsou použitelné ve Francii. V případě sporu o výklad nebo způsob uplatnění záruky rozhoduje soud v Montpellieru.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ochrana životního prostředí je důležitá. Naše společnost na ni silně dbá.

Naše výrobky jsou zkonstruovány a vyrobeny pomocí materiálů a součástí, které jsou vysoké kvality, respektují životní prostředí a jsou opětovně použitelné a recyklovatelné. Nicméně jednotlivé komponenty, z nichž se skládají, nemusí být biologicky rozložitelné.

Naše výrobky nelze prostě vyhazovat do běžného odpadu.

Evropské ekologické směrnice přesně definují způsob zacházení se starými elektrickými zařízeními. Cílem je omezování množství odpadu a opětovné využívání odpadu, aby odpad nepředstavoval nebezpečí.

Symbol přeškrtnuté popelnice natištěný na výrobku znamená, že je nutný separovaný sběr a výrobek se musí likvidovat odděleně od běžného komunálního odpadu.



V důsledku toho není možné náš výrobek vyhodit kdekoli:

- můžete jej odevzdat v organizaci pro sběr odpadu
- když si budete kupovat podobné zařízení, můžete staré zařízení při nákupu zanechat u prodejce

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek:	Solonizační jednotka
Model:	
Sériové číslo:	
Datum prodeje:	
Datum montáže:	
Montážní firma:	

Prodávající je povinen čitelně a nesmazatelně vyplnit všechny rubriky tohoto Záručního listu. Neúplně vyplněný, neoprávněně přepisovaný nebo jakkoliv nečitelný Záruční list je neplatný. Zkontrolujte proto ihned při koupi, zda záruční list byl prodávajícím řádně vyplněn. Záruka na výrobek je 24 měsíců.

Podpis osoby, která výrobek montovala: _____